Bandalux
bandalux@bandalux.es
Av. Sant Julià, 235 08403 Granollers (Barcelona)/Tel. +34 93 861 50 90Fax +34 93 840 26 07/

# LIMPIEZA POLYSCREEN®

- Se recomienda realizar un mantenimiento periódico eliminando el polvo con aspirador, un paño seco o aire a presión.

- En el caso de suciedad acumulada, puede limpiarse con una esponja o un cepillo suave empapado en agua jabonosa, o bien rociando con producto limpiacristales. En ambos casos debe enjuagarse el tejido, dejando secar completamente la cortina abierta.

- En el caso de manchas resistentes, puede utilizarse hipoclorito sódico diluido o desengrasantes domésticos diluidos, aplicando directamente sobre la mancha. Dejar actuar 2-3 minutos, frotar continuación con un cepillo suave o un paño.
Enjuagar completamente el tejido con agua. Repetir el tratamiento si la suciedad persiste.

- En ningún caso deben utilizarse disolventes o productos abrasivos que pueden deteriorar el recubrimiento del tejido, por lo que debe actuarse con precaución para evitar manchas de pintura, barnices, o tinta, a modo de ejemplo.

- Si el tejido está situado en el exterior puede utilizarse también un aparato de agua a presión respetando una distancia razonable.

//ABANCA
Sentir común